

## Tips & råd

### Plattspis.

Rengöring av häll med normala rengöringsmedel till köksapparater rekommenderade av rengöringsmedlets tillverkare. Rostfri ring runt spisplatta rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn tvättas ur med varmt vatten och diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk ut såpa i ugnen med en trasa/svamp. Stäng luckan, välj över-/undervärme och till 100°C i 10 minuter. Tvätten ugnen rent med vatten då den har svalnat.

### Hällspis

Glashällen rengörs medel från BSH eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar samt mekanisk bearbetning med BSH:s skrapa.

### Inbyggnadsugn

Lätt nedsmutsad ugn tvättas ur med varm vatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Se bruksanvisning för mer information.

Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk ut såpa i ugnen med hjälp av en trasa/svamp. Stäng luckan, välj över-/undervärme och varm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.

### Glashäll

Glashällen rengörs medel från BSH eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar samt mekanisk bearbetning med BSH:s skrapa.

### Mikrovågsugn

Rengörs med mildt diskmedel och mjuk trasa.

### Kylskåp

Rengöres invändigt vid behov med ett mildt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring 1 gång om året av baksidan av skåpet samt runt kompressorn förlänger livslängden på skåpet.

### Diskmaskin

Rengör silar, spolarmar och pump vid behov, för att hålla maskinen fräsch finns maskinrengöring att köpa av de stora maskindiskmedelstillverkarna. Bör utföras några gånger per år.

### Tvättmaskin

Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfack och områdena runt i kring detta, det kan bildas vallar av olöst tvättmedel där. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att lösa ev. tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.

### Torktumlare

Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov, rengöring i övrigt med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

### Rostfria produkter

Rengöres med BSH rekommenderad produkt eller de i handeln avsedda rengöringsprodukter som rekommenderas för detta.

Rengöring rostfritt Chromol artnr. 310359	219.-
Rengöring glashäll Cerafix artnr. 310027	83.-
<b>Postordertillägg 100.-</b>	

**Besöksadress Butiken Email:Butiken@bshg.com**  
Röntgenvägen 1, Solna/Sundbyberg  
Öppettider Mån-Fre 08-17

**Postorder;**  
Telefon 08-734 13 20  
Telefax 08-734 13 21  
Email: reservdelar@bshg.com