

S**BRUKSANVISNING****ANVÄNDNING**

Att flambra under spiskåpan är inte tillåtet.

Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/olja pannor etc.

Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas.

Funktion reglage, fig 8.

A - Belysning

B - Spjällfunktion

C - Indikeringslampa (tänd vid öppet spjäll)

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter 60 min. eller genom att trycka en andra gång på knappen **B**. Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**Rengöring**

Risken för brandspridning ökar om spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.

Filtren diskas i maskin och måste rengöras minst varannan månad. Rengör oftare vid intensiv användning. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel.

Ta bort filtren genom att öppna snäppena, **fig 9**.

Hantera filtren försiktigt, var noga med att inte bocka dem. Återmontera filtren efter rengöring, se till att de snäpper fast ordentligt.

Övriga delar av spiskåpan torkas av med fuktad trasa och diskmedel.

Byte av halogenlampor, fig 10

OBS! Risk för brännskador.

Bryt strömmen till belysning vid lampbyte!

Lossa lampglaset med hjälp av den medföljande sugproppen, **fig 10**. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 12V 20W, sockel G 4).

Undvik direkt kontakt med lampan.

OBS! Sätt tillbaka lampglaset utan att använda sugproppen

Felsökning och service

Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar.

Ring

FRANKE Futurums serviceavdelning 0912-40 500.

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser

